



## Technický list výrobku

Rodinná firma, s.r.o., Okružná 150/28, Čadca 02204

tel. 0949866562, [www.isokor.com](http://www.isokor.com)

[marek@isokor.com](mailto:marek@isokor.com)

17.01.2020

### Isokor® Cleaner CLINIC

#### Oblasť použitia

**Isokor® Cleaner CLINIC** je ekologický, zdraviu neškodný, mimoriadne účinný, čistiaci a odmasťovací prostriedok s vlastnosťami inhibujúcimi rast bakteriálnych kultúr, vhodný na všetky druhy povrchov (sklo, glazúrovaná aj neglazúrovaná keramika, lakované a nelakované kovy a plasty, textílie, omietky a ďalšie). Je biodegradovateľný (v prírode sa rozloží bez vzniku negatívne pôsobiacich produktov). Je ideálny na čistenie a odmastenie povrchov, ktoré sa budú ošetrovať prípravkami Isokor. Jeho optimálne zloženie zabezpečuje aktiváciu čistených povrchov pred samotnou aplikáciou uvedených prípravkov, čo uľahčuje väzbu účinných látok na ošetrovaný povrch.

#### Technické údaje

Zloženie: zmes rastlinných esencií a extraktov vo vode.

Konzistencia: žltý až hnedý viskózný roztok, ktorý je vhodné pred použitím premiešať a nariediť (pretrepať cca 5 sek.)

Hustota:  $1,01 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$

Nanášanie: striekaním ručným rozprašovačom, príp. handrou, navlhčenou prípravkom

Spotreba: cca 10 - 40 ml/m<sup>2</sup> podľa intenzity znečistenia.

#### Balenie,

Fľaša s objemom 250ml, 500 ml, 1000 ml,

Kanister s objemom 5 l,

príp. podľa požiadaviek zákazníka

#### Skladovanie

Podmienky skladovania: skladovať pri teplotách 5 - 35°C, nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Chrániť pred mrazom!

Doba skladovania: 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných obaloch.

#### Aplikácia

Isokor Cleaner CLINIC pred použitím nariedzte s mäkkou vodou podľa potreby:

odstraňovanie jemnej korózie : 1:5

čistenie fasády, podláh, mimoriadne znečistených podkladov : 1:15 až 1:25

čistenie okien, bežné čistenie podláh, čistenie kuchynskej linky, tepovanie : 1:30 až 1:70

Ako prostriedok do umývačiek riadu, pračiek : cca 50-100ml koncentrátu

Pretrepte cca 5 sek. Hrubé nečistoty najskôr spláchnite vodou, príp. odstráňte mechanicky. Prípravok nastriekajte na čistený povrch a rozotrite po celej ploche. Nechajte ho pôsobiť 3-5 minút, ale najviac toľko, aby nezaschol. Nečistotu spolu s prípravkom dokonale zmyte vodou. Väčšie nečistoty ľahšie uvoľníte štetcom či kefou. Na takto vyčistený a odmastený povrch môžete po jeho vysušení aplikovať prípravky **Isokor**.

#### Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci s prípravkom sa vyhnite kontaktu s očami. V prípade zasiahnutia očí môže dôjsť k slabému podráždeniu (ako po zasiahnutí mydlom) – v takom prípade otvorené oči vymývajte čistou vodou cca 3 – 5 minút. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prípravok je určený na priame použitie, v prípade potreby je možné ho riediť mäkkou vodou. Miešanie s inými látkami je zakázané.

**Poznámka** - Inštrukcie a informácie, ktoré sú súčasťou Technického listu výrobku, sú výsledkom našich skúšok a skúseností a sú uvádzané v dobrej viere. Pretože rôznorodosť materiálov a podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácie je mimoriadne vysoký, nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme zamýšľanú aplikáciu vopred vyskúšať.  
**Upozornenie** : Skladovateľnosť udáva dobu, počas ktorej výrobca ručí za plnú funkčnosť výrobku, v prípade dodržania podmienok skladovania. Po tejto dobe môžu byť deklarované vlastnosti narušené.